

## Baustofffreigaben - Verarbeitungsempfehlungen

Knauf Gips KG

Belag / Deckschicht	Spachtelmasse
Einbettung Heizfolie	<p>"Untergrund: Der Untergrund muss trocken, tragfähig, fest, eben und sauber sein. Vorhandene Trennmittel, z.B. Kleister oder Makulatur, entfernen. Es sind die Herstellerangaben zu berücksichtigen. Knauf Uniflott, Knauf Fill &amp; Finish Light, Knauf Spritzspachtel Plus</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vorziehen: Auftragen und Aufkämmen der Spachtelmasse mit einer Zahnpachtel C1 4 mm x 4 mm</li><li>2. Flächenheizung einlegen: Heizfolie blasenfrei mit dem Glätter andrücken.</li><li>3. Überziehen: Heizbahn noch einmal dünn abziehen (frisch-in-frisch)"</li></ol>
Belag /Deckschicht	<p>"Vor dem Auftragen der zweiten Schicht (Fill &amp; Finish light, Spritzspachtel plus) muss die vorhergehende Schicht durchgetrocknet sein. Bei Bedarf nach vollständiger Durchtrocknung schleifen, z.B. mit Abranet Schleifgitter P120. Achtung: MHG Carbonlinie nicht beschädigen. Bei durchgeführtem Zwischenschliff und bei Decken wird die Anwendung einer Tiefengrundierung empfohlen."</p>

[www.knauf.de](http://www.knauf.de)