

Baustofffreigaben - Verarbeitungsempfehlungen

PCI Augsburg GmbH

Fliesen /Naturstein		PCI Gisogrund / PCI Gisogrund 404	Naturstein
Grundierung		mechanisch entfernen bzw. geeigneten Schimmelentferner verwenden	
Schimmelentfernung		PCI Pericret	
Ausgleich	bei Bedarf	PCI Gisogrund	
Grundierung auf Ausgleich		PCI PowerBoard	
Thermische Entkopplung*		PCI Flexmörtel S1 Rapid	
Einbettung Heizfolie		PCI Flexmörtel S1 Rapid	PCI Carraflex
Abdichtung in Feuchträumen		PCI Lastogum / PCI Seccoral 1K	
Klebstoff Belag /Deckschicht		PCI Flexmörtel S1 / PCI Flexmörtel S1 Rapid	PCI Carraflex
Fugenmörtel		PCI Nanofug Premium	

Belag /Deckschicht		Spachtelmasse
Grundierung		PCI Gisogrund
Schimmelentfernung		mechanisch entfernen bzw. geeigneten Schimmelentferner verwenden
Ausgleich	bei Bedarf	PCI Pericret / PCI Muroplan
Grundierung auf Ausgleich		PCI Gisogrund
Thermische Entkopplung*		PCI PowerBoard
Einbettung Heizfolie		PCI Flexmörtel S1 Rapid
Belag / Deckschicht		PCI Pericret / PCI Muroplan

* Beim Aufbringen einer Innenwärmédämmung auf Außenwänden ist eine professionelle Taupunktberechnung durchzuführen. Die Herstellerangaben sind zu beachten.

